

XS iteMap 프로그램 시작하기

XSiteMap 프로그램을 건설엔지니어링그룹[<http://www.ceg4u.com>] >> 주상도작성 >> XSiteMap 자료실에서 XSiteMap데모버전.zip을 다운 받으신 후 압축파일을 해제한다.

압축을 해제하시면 아래와 같은 파일이 생성이 됩니다. 확인하시기 바랍니다.

이름 ▲	크기	종류	수정된 날짜
새 폴더			
XSiteMap데모버전.zip	1,245KB	ZIP 파일	2003-03-18 오후 ...
GroupText		파일 폴더	2003-03-18 오후 ...
NameText		파일 폴더	2003-03-18 오후 ...
SampleData		파일 폴더	2003-03-18 오후 ...
Section		파일 폴더	2003-03-18 오후 ...
SiteForm		파일 폴더	2003-03-18 오후 ...
StratumText		파일 폴더	2003-03-18 오후 ...
Symbol		파일 폴더	2003-03-18 오후 ...
libmysql.dll	212KB	응용 프로그램 확장	2003-03-18 오후 ...
Library.blk	1KB	BLK 파일	2003-03-18 오후 ...
RomanC.fnt	81KB	FNT 파일	2003-03-18 오후 ...
XSiteMap.exe	2,602KB	응용 프로그램	2003-03-18 오후 ...

[그림] 압축해제한 결과

위의 모든 파일과 디렉토리는 프로그램 실행에 꼭 필요한 부분이므로 모든 내용이 다 존재하는 것을 확인하시기 바랍니다. 정상적으로 압축을 해제하였으면 모두 생성되어 있을 것입니다.

XSiteMap.exe를 클릭하여 프로그램을 실행합니다. 아래의 로그인 화면이 생성됩니다.

주상도 통합 관리 프로그램 :

XSiteMap Ver 1.0 For Windows !

사용자명 :

비밀번호 :

사용자명과 비밀번호를 입력하시기 바랍니다.

Copyright(c)2002 씨이지 All rights reserved
 Tel : 031-383-6864 Http://www.ceg4u.com E-Mail : kmson@ceg4u.com


[그림] 로그인 화면

로그인 화면에서

사용자명 : demouser

비밀번호 : demouser

을 입력하시면



[그림] 로그인 인증후 프로세스바 실행

위의 그림과 같이 각종 필요한 정보를 다운받으며 진행사항을 알리는 프로세스바가 생성되면서 XSiteMap 주상도 통합 관리 프로그램이 실행됩니다.

[참고] 로그인시 해당 컴퓨터는 인터넷이 연결되어 있는 상태이어야 합니다.



[그림] XSiteMap 초기 실행 화면

위의 그림과 같이 XSiteMap 초기 실행 화면이 생성되면 프로그램 로그인 >> 인증 >> 프로그램에 필요한 각종 요소 다운로드가 정상적으로 실행된 경우입니다.

이제 주상도 작성에 필요한 작업을 수행하시면 사용자가 원하는 형태의 주상도를 생성해 낼 수 있습니다.

다음 작업은 [프로젝트 생성과 관리]에서 설명드리겠습니다.