


③ 안전율분포현황(C) : 도면에 표시될 안전율분포현황의 서식을 변경합니다.



이 대화상자의 사용방법은 다음과 같습니다.

- 취소 : 현재의 작업을 무시하고 대화상자를 닫는다.
- 확인 : 현재의 작업을 적용하여 대화상자를 닫는다.

- 기준값 항목 : 최소안전율, 최대안전율은 기본적으로 해석결과에 대한 내용을 출력하며 사용자가 원하는 경우에 안전율분포의 최소 및 최대를 지정하여 표시할 수 있습니다. (예를 들면 소요안전율 이하의 원점망을 표시할 경우)
- 등고선 설정 : 이 항목에는 등고선 개수와 등고선간격 항목을 선택할 수 있다. 안전율분포현황을 나타낼 때 등고선의 개수 또는 간격을 지정하여 나타낼 수 있다.
- 등고선 색설정 : 단색 및 다색으로 안전율 분포현황의 색을 선택할 수 있다.
- 등고선 선택 : 말뚝의 유무에 따라 안전율 분포현황을 표시한다.
- 격자감추기 : 이 버튼은 화면의 격자를 감추고 숨기는 버튼이다.

안전율분포현황 대화상자의 실행화면은 다음과 같다.

